

MAEDA CC 985 & CC1485 – LIGNE DE SECOURS

Ci-dessous un bref aperçu des fonctionnalités les plus importantes:



- Contacteur à clef
- Éclairage
- Raclettes d'essuie glaces
- Lave-glacé
- Régime



Bras doit être à la hausse avant de pouvoir commencer ou avant de quitter la machine

Diriger le bras vers le bas permet à la machine de fonctionner



- ← Caméra
- ← Réglage
- ← Stocker le crochet
- ← Pick & Carry
- ← Vitesse de conduite 1 ou 2

Si d'autres problèmes se posent, appelez le +33 (0)3 28 200 580 (en France) ou le +32 (0) 56 222 111 (en Belgique).